Steeker         Cuore LS Vorfacelift         Cuore LS Vorfacelift         Cuore LS Facelift         Kalent         Miss Selection         Miss Se						
1.13	Stecker	Cuore L5 Vorfacelift	Cuore L5 Vorfacelift mit DZM	Cuore L5 Facelift	Kabel L5 Facelift	auf Steckplatz umstecken
1-14	L 1-1	Blinker rechts Signal	wie ohne DZM	Blinker rechts Signal	lila weiß	L 1-1
L1-4	L 1-2	Fernlicht Signal	wie ohne DZM	Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung	weiß schwarz	K 2-3
Fer	L 1-3	Tacho Schraube unten	wie ohne DZM	leer	leer	
L1-6   Impe	L 1-4	Tacho Schraube oben	wie ohne DZM	leer	leer	
Line	L 1-5	leer	wie ohne DZM	leer	leer	
L1-8   Signal   wie ohne DZM   Batterie Signal   wie ohne DZM   Batterie Signal   wie ohne DZM   Lampe Ausrufezeichen Signal   rot   L1-7   L2-8   Izer   wie ohne DZM   Lampe Ausrufezeichen Signal   rot   L1-7   L2-8   Izer   wie ohne DZM   Lampe Nebelschlussleuchte   rot weiß   K2-5 DZM Signal   L2-6   Izer   wie ohne DZM   Lampe Nebelschlussleuchte   rot weiß   K1-6 Symbol NSL nachrüsten auf Warndreieck Symbol   L2-6   Izer   wie ohne DZM   Lampe Nebelschlussleuchte   rot weiß   K1-6 Symbol NSL nachrüsten auf Warndreieck Symbol   L2-7   Izer   wie ohne DZM   Erricht Signal   rot grein   rot grein   L1-2   L2-8   Isinker Inko Signal   wie ohne DZM   Lampe Nebelschlussleuchte   rot weiß   L1-2   L2-8   Isinker Inko Signal   wie ohne DZM   Lampe Nebelschlussleuchte   Rericht Signal   Rericht Sig	L 1-6	Lampe leer	wie ohne DZM	leer	leer	
L2-1 Lampe leer wie ohne DZM wie ohne DZM Lampe Ausrufezeichen Signal rot L1-7 L2-2 Batterie Signal wie ohne DZM Lampe Ausrufezeichen Signal rot L1-7 L2-3 Leer wie ohne DZM Lampe Leer rot braun k2-5 DZM Signal rot braun k2-5 PZM Signal schraube oben PZM rot braun k2-5 PZM Signal	L 1-7	Lampe Ausrufezeichen Signal	wie ohne DZM	leer	leer	
L2-2 Batterie Signal wie ohne DZM Lampe Ausrufezeichen Signal rot L1-7  L2-3 leer wie ohne DZM Lampe leer leer  L2-4 leer wie ohne DZM leer rot braum rot braum k 2-5 DZM Signal  L2-5 leer wie ohne DZM Lampe Nebelschlussleuchte rot weiß k 1-6 Symbol NSL nachrüsten auf Warndreieck Symbol Lampe Nebelschlussleuchte rot weiß k 1-6 Symbol NSL nachrüsten auf Warndreieck Symbol Lampe Nebelschlussleuchte rot weiß k 1-6 Symbol NSL nachrüsten auf Warndreieck Symbol Lampe Nebelschlussleuchte nor dryfun later Nebelschlussleuchte nor dryfun later Schraube oben, 12v fast alle Lampe nor dryfun later Nebelschlussleuchte nor dryfun lat	L 1-8	Öl Signal	wie ohne DZM	leer	leer	
L2-3 leer wie ohne DZM leer vie ohne DZM leer rot braun rot braun K2-5 DZM Signal L2-5 leer wie ohne DZM Lampe Nebelschlussleuchte rot wie % K2-5 DZM Signal L2-6 Check Engine Signal wie ohne DZM Lampe Nebelschlussleuchte rot wieß K1-6 Symbol NSL nachrüsten auf Warndreieck Symbol L2-7 leer wie ohne DZM Lampe Nebelschlussleuchte rot wieß K1-6 Symbol NSL nachrüsten auf Warndreieck Symbol L2-8 Blinker links Signal wie ohne DZM leer leer L2-7 leer wie ohne DZM Lampe Nebelschlussleuchte leer K1-1 Temp Schraube Mitte + Tank Schraube Mitte wie ohne DZM Lampe Ner L2-8 Lampe Ner Nebelschlussleuchte leer K1-1 Temp Schraube unten Nebelschlussleuchte wie ohne DZM Lampe Ner L2-8 Lampe Ner Nebelschlussleuchte Nebelschlussleucht Nebelschlussleuchte Neb	L 2-1	Lampe leer	wie ohne DZM	Batterie Signal	weiß rot	L 2-2
L2-4 leer wie ohne DZM leer wie ohne DZM Lampe Nebelschlussleuchte rot weiß K1-6 Symbol NSL nachrüsten auf Warndreieck Symbol Lampe Nebelschlussleuchte rot weiß K1-6 Symbol NSL nachrüsten auf Warndreieck Symbol NSL nachrüsten auchrüsten auchrüsten auchrüsten auchrüsten auchrüsten auchrüsten auchrü	L 2-2	Batterie Signal	wie ohne DZM	Lampe Ausrufezeichen Signal	rot	L 1-7
L2-5 leer wie ohne DZM Lampe Nebelschlussleuchte rot weiß K1-6 Symbol NSL nachrüsten auf Warndreieck Symbol L2-6 Check Engine Signal wie ohne DZM Lampe leer leer L2-7 leer wie ohne DZM leer lots Signal leer leer leer wie ohne DZM leer leer leer leer leer leer leer lee	L 2-3	leer	wie ohne DZM	Lampe leer	leer	
L2-6 Check Engine Signal wie ohne DZM Lampe leer leer L2-7 leer wie ohne DZM Fernlicht Signal rot grün leer L2-8 Blinker links Signal wie ohne DZM leer leer K1-1 Temp Schraube Mitte + Tank Schraube Mitte wie ohne DZM lampe leer leer K1-2 Temp Schraube unten wie ohne DZM lampe leer leer K1-3 leer wie ohne DZM check Engine Signal gelb schwarz leer K1-4 Temp Schraube oben, Tank Schraube oben, 12v fast alle Lampen DZM links Schraube, sonst wie ohne DZM ABS Lampe leer K1-5 leer wie ohne DZM ABS Lampe leer K1-6 Lampe Warndreieck Signal wie ohne DZM ABS Lampe leer K1-7 leer wie ohne DZM ABS Lampe leer K1-8 leer wie ohne DZM ABS Lampe leer K1-9 leer wie ohne DZM Temp Schraube oben, Tank Schraube oben, 12v fast alle Lampen grün rot L1-6 Airbagsymbol nachrüsten links vom Ausrufezeichen wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb blau K2-6 K2-1 leer wie ohne DZM Tank Schraube onen, 12v fast alle Lampen gelb blau K2-6 K2-2 leer wie ohne DZM Tank Schraube unten gelb blau K2-6 K2-3 Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung DZM unten Schraube, sonst wie ohne DZM Tank Schraube mitte, Tank Schraube mitte, Tank Schraube oben prau wie Schraube oben an Tank Schraube Mitte Wie Ohne DZM Tank Schraube winten grün L1-3 K2-5 leer DZM Signal Schraube oben DZM Tank Schraube winten grün L1-3 K2-5 leer DZM Signal Schraube oben DZM Tank Schraube winten grün L1-3 K2-6 leer DZM Signal Schraube oben DZM Signal Schraube oben blinker links Signal Blinker links Signal grün L1-3	L 2-4	leer	wie ohne DZM	leer	rot braun	K 2-5 DZM Signal
L 2-7 leer wie ohne DZM leer wie ohne DZM leer leer leer leer leer leer leer lee	L 2-5	leer	wie ohne DZM	Lampe Nebelschlussleuchte	rot weiß	K 1-6 Symbol NSL nachrüsten auf Warndreieck Symbol
L2-8 Blinker links Signal wie ohne DZM leer leer K1-1 Temp Schraube Mitte + Tank Schraube Mitte wie ohne DZM Lampe leer K1-2 Temp Schraube unten wie ohne DZM Lampe leer K1-3 leer wie ohne DZM Check Engine Signal gelb schwarz L2-6 K1-4 Temp Schraube oben, Tank Schraube oben, 12v fast alle Lampe K1-5 leer wie ohne DZM ABS Lampe leer K1-6 Lampe Warndreieck Signal gelb rot L1-8 K1-7 leer wie ohne DZM ABS Lampe leer K1-8 leer wie ohne DZM ABS Lampe leer K1-9 leer wie ohne DZM ABS Lampe leer K1-10 leer wie ohne DZM ABS Lampe leer K1-10 leer wie ohne DZM ABS Lampe leer K1-10 leer wie ohne DZM Airbag Signal grün rot L1-6 Airbagsymbol nachrüsten links vom Ausrufezeichen rot weiß K1-4 K2-1 leer wie ohne DZM Tank Schraube oben, Tank Schraube oben, 12v fast alle Lampen rot weiß K1-4 K2-1 leer wie ohne DZM Tank Schraube unten gelb blau K2-6 K2-2 leer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb K1-2 K2-3 Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung wie ohne DZM Temp Schraube mitte, Tacho Schraube oben hitte, Tacho Schraube oben hitte, Tacho Schraube oben hitte, Tacho Schraube oben grün L1-3 K2-5 leer DZM Signal Schraube oben Blinker links Signal grau L2-8	L 2-6	Check Engine Signal	wie ohne DZM	Lampe leer	leer	
K 1-1 Temp Schraube Mitte + Tank Schraube Mitte wie ohne DZM wie ohne DZM Lampe leer leer K 1-2 Temp Schraube unten wie ohne DZM Check Engine Signal gelb schwarz L 2-6 K 1-4 Temp Schraube oben, Tank Schraube oben, 12v fast alle Lampen DZM linke Schraube, sonst wie ohne DZM Signal gelb schwarz L 2-6 K 1-5 leer wie ohne DZM ABS Lampe leer leer K 1-6 Lampe Warndreieck Signal wie ohne DZM Airbag Signal grün rot L 1-6 Airbagsymbol nachrüsten links vom Ausrufezeichen Wie ohne DZM Airbag Signal grün rot L 1-6 Airbagsymbol nachrüsten links vom Ausrufezeichen Wie ohne DZM Temp Schraube oben, 12v fast alle Lampen rot weiß K 1-4 K 2-1 leer wie ohne DZM Tank Schraube unten gelb blau K 2-6 K 2-2 leer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb blau K 2-6 K 2-2 leer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb blau K 2-6 K 2-3 Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung wie ohne DZM Temp Schraube mitte, Tank Schraube mitte, Tank Schraube oben grün C 1-3 K 2-4 Strom Tachobeleuchtung wie ohne DZM wie ohne DZM Temp Schraube mitte, Tank Schraube mitte, Tank Schraube oben grün C 1-3 K 2-5 leer DZM Signal Schraube oben BINKer links Signal grau L 2-8	L 2-7	leer	wie ohne DZM	Fernlicht Signal	rot grün	L 1-2
K 1-2 Temp Schraube unten wie ohne DZM Check Engine Signal gelb schwarz L 2-6 K 1-3 Ieer wie ohne DZM Check Engine Signal gelb schwarz L 2-6 K 1-4 Temp Schraube oben, Tank Schraube oben, 12v fast alle Lampen DZM linke Schraube, sonst wie ohne DZM BS Lampe Ieer K 1-5 Ieer wie ohne DZM ABS Lampe Ieer K 1-6 Lampe Warndreieck Signal grün rot L 1-6 Airbagsymbol nachrüsten links vom Ausrufezeichen wie ohne DZM First Schraube oben, Tank Schraube oben, 12v fast alle Lampen rot weiß K 1-4 K 2-1 Ieer wie ohne DZM Temp Schraube oben, Tank Schraube unten gelb blu K 2-6 K 2-2 Ieer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb blu K 1-2 K 2-3 Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung DZM unten Schraube, sonst wie ohne DZM Temp Schraube mitte, Tank Schraube mitte, Tacho Schraube oben braun weiß K 1-1 + Brücke Tacho Schraube oben an Tank Schraube Mitte K 2-4 K 2-4 Strom Tachobeleuchtung wie ohne DZM Tacho Schraube unten grün L 1-3 K 2-5 Ieer DZM Signal Schraube oben Blinker links Signal Blinker links Signal grau L 2-8	L 2-8	Blinker links Signal	wie ohne DZM	leer	leer	
K 1-3 leer wie ohne DZM inke Schraube, sonst wie ohne DZM Ol Signal gelb schwarz pelb rot per Schraube oben, Tank Schraube obe	K 1-1	Temp Schraube Mitte + Tank Schraube Mitte	wie ohne DZM	Lampe leer	leer	
K 1-4 Temp Schraube oben, Tank Schraube oben, 12v fast alle Lampen  K 1-5 leer  K 1-6 Lampe Warndreieck Signal  K 1-7 leer  Mie Ohne DZM  Temp Schraube oben, Tank Schraube oben, 12v fast alle Lampen  Tot weiß  K 1-4  K 2-1 leer  K 2-2 leer  M 2-2 leer  M 3-2 leer  M 3-3 Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung  M 3-4 Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung  M 3-4 Blinker Schraube oben  M 3-5 Blinker Innk Schraube oben  M 3-6 Schraube unten  M 3-6 Schraube unten  M 3-6 Schraube unten  M 3-7 Schraube unten  M 3-8 Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung  M 3-8 Stomm Tachobeleuchtung  M 4-8 Stomm Tachobeleuchtung  M 4-8 Stomm Tachobeleuchtung  M 5-8 Stomm Tachobeleuchtung  M 6-1 Stomm Tachobeleuchtung  M 7-2 Stomm Tachobeleuchtung  M 7-2 Stomm Tachobeleuchtung  M 7-2 Stomm Tachobeleuchtung  M 7-2 Stomm Tachobeleuchtung  M 7-3 Stomm Tachobeleuchtung  M 7-4 Stomm Tachobeleuchtung  M 7-5 Stomm Tachobeleuchtung  M 7-6 Stomm Tachobeleuchtung  M 7-7 Stomm Tachobeleuchtung  M 7-8	K 1-2	Temp Schraube unten	wie ohne DZM	Lampe leer	leer	
K 1-5 leer wie ohne DZM ABS Lampe leer leer K 1-6 Lampe Warndreieck Signal wie ohne DZM Airbag Signal grün rot L 1-6 Airbagsymbol nachrüsten links vom Ausrufezeichen K 1-7 leer wie ohne DZM Temp Schraube oben, Tank Schraube onen, 12v fast alle Lampen rot weiß K 1-4 K 2-1 leer wie ohne DZM Tank Schraube unten gelb blau K 2-6 K 2-2 leer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb k K 1-2 K 2-3 Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung DZM unten Schraube, sonst wie ohne DZM Temp Schraube unten braun weiß K 1-1 + Brücke Tacho Schraube oben an Tank Schraube Mitte K 2-4 Strom Tachobeleuchtung wie ohne DZM Tacho Schraube unten grün L 1-3 K 2-5 leer DZM Signal Schraube oben Blinker links Signal grau L 2-8	K 1-3		wie ohne DZM		gelb schwarz	L 2-6
K 1-6 Lampe Warndreieck Signal wie ohne DZM wie ohne DZM Temp Schraube oben, 12v fast alle Lampen rot weiß K 1-7 leer wie ohne DZM wie ohne DZM Tank Schraube unten gelb blau K 2-6 leer wie ohne DZM wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb blau K 2-6 leer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb K 1-2 leer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb K 1-2 leer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb K 1-2 leer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb K 1-2 leer wie ohne DZM Temp Schraube mitte, Tank Schraube mitte, Tank Schraube oben braun weiß K 1-1 + Brücke Tacho Schraube oben an Tank Schraube Mitte K 2-4 Strom Tachobeleuchtung wie ohne DZM Tacho Schraube unten grün L 1-3 leer DZM Signal Schraube oben Blinker links Signal grau L 2-8	K 1-4	Temp Schraube oben, Tank Schraube oben, 12v fast alle Lampen	DZM linke Schraube, sonst wie ohne DZM	Öl Signal	gelb rot	L 1-8
K 1-7 leer wie ohne DZM Temp Schraube oben, 12v fast alle Lampen rot weiß K 1-4  K 2-1 leer wie ohne DZM Tank Schraube unten gelb blau K 2-6  K 2-2 leer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb b K 1-2  K 2-3 Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung DZM unten Schraube, sonst wie ohne DZM Temp Schraube mitte, Tank Schraube mitte, Tank Schraube oben braun weiß K 1-1 + Brücke Tacho Schraube oben an Tank Schraube Mitte  K 2-4 Strom Tachobeleuchtung wie ohne DZM Tacho Schraube unten grün L1-3  K 2-5 leer DZM Signal Schraube oben Blinker links Signal grau L2-8	K 1-5	leer	wie ohne DZM	ABS Lampe leer	leer	
K Z-1 leer wie ohne DZM Tank Schraube unten gelb blau K Z-6 K Z-2 leer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb blau K 1-2 K Z-3 Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung gelb K 1-2 K Z-4 Strom Tachobeleuchtung wie ohne DZM wie ohne DZM Tachobeleuchtung wie ohne DZM Tachobeleuchtung wie ohne DZM Tachobeleuchtung grün L1-3 K Z-5 leer DZM Signal Schraube oben Blinker links Signal Blinker links Signal grau L2-8	K 1-6	Lampe Warndreieck Signal	wie ohne DZM	Airbag Signal	grün rot	L 1-6 Airbagsymbol nachrüsten links vom Ausrufezeichen
K 2-2 leer wie ohne DZM Temp Schraube unten gelb K 1-2 K 2-3 Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung DZM unten Schraube, sonst wie ohne DZM Temp Schraube mitte, Tank Schraube mitte, Tank Schraube mitte, Tank Schraube oben braun weiß K 1-1 + Brücke Tacho Schraube oben an Tank Schraube Mitte K 2-4 Strom Tachobeleuchtung wie ohne DZM wie ohne DZM Tacho Schraube unten grün L 1-3 K 2-5 leer DZM Signal Schraube oben blinker links Signal Blinker links Signal grau L 2-8	K 1-7	leer	wie ohne DZM	Temp Schraube oben, Tank Schraube oben, 12v fast alle Lampen	rot weiß	K 1-4
K 2-3 Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung  K 2-4 Strom Tachobeleuchtung  K 2-5 leer  DZM unten Schraube, sonst wie ohne DZM  Temp Schraube mitte, Tank Schraube mitte, Tank Schraube oben  Temp Schraube mitte, Tank Schraube oben  Tacho Schraube unten  Tacho Sch	K 2-1	leer	wie ohne DZM		gelb blau	K 2-6
K 2-4Strom Tachobeleuchtungwie ohne DZMTacho Schraube untengrünL 1-3K 2-5leerDZM Signal Schraube obenBlinker links SignalgrauL 2-8	K 2-2		wie ohne DZM	Temp Schraube unten	gelb	K 1-2
K 2-5 leer DZM Signal Schraube oben Blinker links Signal grau L 2-8	K 2-3	Masse Blinker Fernlicht Tachobeleuchtung	DZM unten Schraube, sonst wie ohne DZM	Temp Schraube mitte, Tank Schraube mitte, Tacho Schraube oben	braun weiß	K 1-1 + Brücke Tacho Schraube oben an Tank Schraube Mitte
	K 2-4	Strom Tachobeleuchtung			grün	
K 2-6 Tank Schraube unten wie ohne DZM Strom Tachobeleuchtung rot blau K 2-4	K 2-5	leer	DZM Signal Schraube oben	Blinker links Signal	grau	L 2-8
	K 2-6	Tank Schraube unten	wie ohne DZM	Strom Tachobeleuchtung	rot blau	K 2-4